BD-V300J『Web ブラウザ操作編取扱説明書』正誤表

■変更

機能の改善、変更を行いましたので、本編取扱説明書の記載内容を変更します。

ページ	誤	正
6	**Web アクセスとはこんな機能**  **Web ブラウザメイン画面** Web ページを表示します。	 **Web ブラウザメイン画面** Web ページを表示します。
8	**Web ブラウザを起動する** ■起動する ブラウザボタンを押す。	**Web ブラウザを起動する** ■起動する ブラウザボタンを押す。 ・ナビゲーションメイン画面から「インタラク TV」を選択し、決定ボタンを押しても起動できます。